

【 7.ステップ 】

B: アルミ (前方のみ)



C: ステンレス (炎柄) 後方付!



B 取付け例 (上から見た状態)



C 取付け例 (上から見た状態)



※**A**: ノーマル (黒ゴム) は、写真のご用意が御座いません。